

Blunote ANC Bluetooth Headphones™

Active Noise Cancellation Model HPBTANC



User Guide
English/Français

 **SPRACHT®**

CONTENTS

Important Information	i
Product Overview	1
Power On/Off	2
Pairing	2
Aux Line In	2
Call Functions.....	2
ANC Mode	3
Music Mode	3
Charging the Headphones	3
Selected Specifications	4
FCC Statement	4
Warranty	5

Thanks for purchasing the Blunote ANC Bluetooth Headphones™. Please read this guide for maximum enjoyment of the headphones.

IMPORTANT INFORMATION

- Ensure the battery is fully charged before initial use.
- Keep the headphones dry and avoid moisture-prone environments to prevent damage to internal circuitry.
- Shield the headphones from direct sunlight and excessive heat as they can shorten electronic device lifespan, reduce battery efficiency, and potentially distort certain plastic components.
- Be cautious of extreme cold conditions, which may also harm the circuit board.
- Refrain from attempting to repair or disassemble the product to avoid voiding the warranty and potential damage.
- Use gentle cleaning methods and avoid abrasive chemicals or sharp objects that could scratch the surface.
- Maintain battery health by fully charging the headphones at least three times a month, even during periods of non-use.

Note - If experiencing functionality issues, return the product to the place of purchase within their return period. Otherwise, refer to our return policy outlined in this guide.

PRODUCT OVERVIEW

- ❶ - Volume +/ Next Song
click/long press
- ❷ - Multi Function Button
Click to play/pause
music, click to
Answer/End calls, long
press to reject call, press
and hold to turn On/Off
- ❸ - Volume -/ Last Song
click/long press
- ❹ - ANC button On/Off



- ❺ - Type C charging port
- ❻ - Line in jack 3.5mm
- ❼ - Microphone
- ❽ - LED indicator



POWER ON/OFF

Power on: Press the Multi Function button for 2-3 seconds until the indicator LED flashes alternately red and blue, accompanied by a confirmation tone.

Power off: Press the Multi Function button for 2-3 seconds until the blue LED indicator turns off, accompanied by a confirmation tone.

PAIRING

- Ensure headphones are powered on.
- Activate the Bluetooth function of your phone or other device.
- Search for Bluetooth devices and select “HPBTANC”
- Successful pairing is signalled by the flashing LED indicator and a short confirmation tone.
- Note: Always ensure headphones are powered on before initiating pairing. Once paired for the first time, headphones will automatically connect to your device when powered on (ensure Bluetooth is enabled on your device).
- If pairing fails, turn off the headphones, and then turn them back on to retry the pairing process.

AUX LINE IN

- Connect one end of the 3.5mm audio cable to the headphone port.
- Plug the other end of the cable into your mp3/mp4 player, mobile phone, or compatible device to play music.

CALL FUNCTIONS

Answer/ End calls, reject call, last outgoing number redial

Answer/End/Reject: To answer or end a call, simply click the Main Function button. For call rejection, long-press the Main Function button.

Last outgoing number redial: double click the Main Function button.

Note: During calls, music playback will automatically pause and resume once the call ends.

ANC MODE

To activate Active Noise Cancellation (ANC), switch the ANC button to the "ON" position. The headphones will enter ANC mode. To disable ANC, move the ANC button to the "OFF" position.

MUSIC FUNCTIONS

Volume Up/ Next Song

Button 1 in the diagram: ►►+ Short press for Volume Up, long press for Next Song.

Play/ Pause Song, Answer/ End Calls

Button 2 (Multi Function) in the diagram: ►|| Short press to Play/Pause music, short press to Answer/End calls, long press to Reject call.

Volume Down/ Last Song

Button 3 in the diagram: ◀◀- Short press for Volume Down, long press for Last Song.

CHARGING THE HEADPHONES

The headphones feature a rechargeable battery. Connect the USB charging cable to a USB port capable of delivering 5V power (e.g., AC/DC USB adapter or computer USB port).

Plug the USB-C charging cable into the charging port on the headphones.

While charging, the red LED indicator will illuminate. Once fully charged, the LED changes to Blue.

It takes about 2-2.5 hours to fully charge the headphones.

Low-battery alert: When the alert tone sounds and the LED indicator turns red it indicates that the battery is depleted and requires immediate charging.

Selected Specifications

Bluetooth V5.3

Rechargeable Battery: 400 mAh Lithium Ion

Playback time: Up to 18 hours

Charging Time 2-2.5 hr

Driver Diameter: 40mm

ANC Sensitivity: 20 dB

Aux In: 3.5mm cable

Interface: Type-C USB/ USB

Material: ABS

Model No.: HPBTANC

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION STATEMENT

Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this device is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commissions Rules and Regulations. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.

This device meets the RF exposure requirements for portable devices.

WARRANTY

Spracht warrants its products against defects or malfunctions in material and workmanship under normal use and service, with the exceptions stated below. This warranty lasts for one year from the original date of purchase. Coverage terminates if you sell or otherwise transfer the product. In order to keep this warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying the product.

Spracht shall (at its option) repair or replace a defective unit covered by this warranty, or shall refund the product purchase price. Repair, replacement with a new or reconditioned unit, or refund, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. This warranty does not cover any damages due to accident, misuse, abuse, or negligence. Spracht shall not be liable for any incidental or consequential damages.

Some states do not allow limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. To make a warranty claim, the purchaser must obtain a return authorization number (RA) from Spracht (serial number and purchase date required), and then return the product to Spracht at purchaser's expense. A copy of the original dated receipt or shipping document must accompany the product. To obtain a return authorization, see "Warranty" on our website at www.spracht.com, send an e-mail to support@spracht.com, or contact:

Spracht, 974 Commercial Street, Suite 108, Palo Alto, CA 94303 USA

For repair or replacement of a failed product, allow 4 to 6 weeks for processing and shipment. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Spracht
974 Commercial Street, Suite 108
Palo Alto, CA 94303
www.spracht.com

© Copyright 2024 Spracht®. All rights reserved. Spracht® and the logo, and Blunote ANC Bluetooth Headphones™ are trademarks and registered trademarks of Spracht®. Any other trademarks are properties of their owners.

Blunote ANC Bluetooth Headphones™

Réduction de Bruit Actif Modèle HPBTANC



Guide de l'utilisateur

 SPRACHT®

CONTENU

Informations importantes	i
Aperçu du produit	1
Mise en marche/Arrêt	2
Appariement	2
Entrée Aux	2
Fonctions d'appel.....	2
Mode ANC	3
Mode musique	3
Chargement des écouteurs	3
Spécifications sélectionnées	4
Déclaration FCC	4
Garantie	5

Merci d'avoir acheté les écouteurs Blunote ANC Bluetooth Headphones™. Veuillez lire ce guide pour profiter pleinement des écouteurs.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.
- Gardez les écouteurs au sec et évitez les environnements sujets à l'humidité pour éviter d'endommager les circuits internes.
- Protégez les écouteurs contre la lumière directe du soleil et la chaleur excessive car elles peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, réduire l'efficacité de la batterie et potentiellement déformer certains composants en plastique.
- Soyez prudent en cas de conditions extrêmement froides, qui peuvent également endommager la carte de circuit imprimé.
- Évitez de tenter de réparer ou de désassembler le produit pour éviter d'annuler la garantie et de causer des dommages potentiels.
- Utilisez des méthodes de nettoyage douces et évitez les produits chimiques abrasifs ou les objets pointus qui pourraient rayer la surface.
- Maintenez la santé de la batterie en chargeant complètement les écouteurs au moins trois fois par mois, même pendant les périodes de non-utilisation.

APERÇU DU PRODUIT

1 - Volume +/ Piste suivante clic/appui long

2 - Bouton multifonction

Cliquez pour lire/mettre en pause la musique, cliquez pour Répondre/Terminer les appels, appuyez longuement pour rejeter l'appel, appuyez et maintenez pour allumer/éteindre

3 - Volume -/ Piste précédente clic/appui long

4 - Bouton ANC On/Off

5 - Port de charge Type C

6 - Prise d'entrée de ligne 3,5 mm

7 - Microphone

8 - Indicateur LED

1

2

3

4

5

6

7

8

Remarque - En cas de problèmes de fonctionnalité, retournez le produit au point d'achat pendant leur période de retour. Sinon, consultez notre politique de retour décrite dans ce guide.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Mise sous tension : Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en bleu, accompagné d'un signal sonore de confirmation.

Éteindre : Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu s'éteigne, accompagné d'un signal sonore de confirmation.

APPARIEMENT

- Assurez-vous que les écouteurs sont allumés.
- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone ou autre appareil.
- Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "HPBTANC".
- L'appariement réussi est signalé par le clignotement du voyant LED et un bref signal sonore de confirmation.
- Remarque : Assurez-vous toujours que les écouteurs sont allumés avant d'initier l'appariement. Une fois appariés pour la première fois, les écouteurs se connecteront automatiquement à votre appareil lorsqu'ils sont allumés (assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil).
- Si l'appariement échoue, éteignez les écouteurs, puis rallumez-les pour réessayer le processus d'appariement.

ENTRÉE AUX

- Connectez une extrémité du câble audio 3,5 mm au port des écouteurs.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans votre lecteur mp3/mp4, téléphone portable ou appareil compatible pour écouter de la musique.

FONCTIONS D'APPEL

Répondre/Terminer les appels, rejeter un appel, rappeler le dernier numéro composé

Répondre/Terminer/Rejeter : Pour répondre ou mettre fin à un appel, il suffit de cliquer sur le bouton de fonction principale. Pour rejeter un appel, maintenez enfoncé le bouton de fonction principale.

Rappel du dernier numéro composé : double-cliquez sur le bouton de fonction principale.

Remarque : Pendant les appels, la lecture de musique se mettra automatiquement en pause et reprendra une fois l'appel terminé.

MODE ANC

Pour activer l'annulation active du bruit (ANC), basculez le bouton ANC sur la position "ON". Les écouteurs entreront en mode ANC. Pour désactiver l'ANC, déplacez le bouton ANC sur la position "OFF".

FONCTIONS MUSICALES

Volume +/ Piste suivante

Bouton 1 dans le diagramme : ►►+ Appuyez brièvement pour augmenter le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson suivante.

Lecture/Pause de la chanson, Répondre/Terminer les appels

Bouton 2 (Bouton multifonction) dans le diagramme : ►|| Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique, appuyez brièvement pour répondre/terminer les appels, appuyez longuement pour rejeter l'appel.

Volume -/ Piste précédente

Bouton 3 dans le diagramme : ◀◀- Appuyez brièvement pour baisser le volume, appuyez longuement pour revenir à la chanson précédente.

CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

Les écouteurs sont équipés d'une batterie rechargeable. Connectez le câble de charge USB à un port USB capable de délivrer une puissance de 5V (par exemple, un adaptateur USB AC/DC ou un port USB d'ordinateur).

Branchez le câble de charge USB-C dans le port de charge des écouteurs.

Pendant la charge, le voyant LED rouge s'allumera. Une fois complètement chargé, la lumière LED passe au bleu.

Il faut environ 2 à 2,5 heures pour charger complètement les écouteurs.

Alerte de batterie faible : Lorsque le signal sonore d'alerte retentit et que le voyant LED devient rouge, cela indique que la batterie est épuisée et nécessite une charge immédiate.

Spécifications sélectionnées

Bluetooth V5.3

Batterie rechargeable : 400 mAh Lithium-ion

Autonomie de lecture : Jusqu'à 18 heures

Temps de charge : 2-2.5 heures

Diamètre du haut-parleur : 40 mm

Sensibilité de l'ANC : 20 dB

Entrée Aux : Câble 3,5 mm

Interface : USB Type-C / USB

Matériau : ABS

Numéro de modèle : HPBTANC

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS

Déclaration d'interférence

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B conformément à la Partie 15 des règles et règlements de la Commission fédérale des communications. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

GARANTIE

Spracht garantit ses produits contre les défauts ou les dysfonctionnements de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et de service normales, à l'exception des cas énoncés ci-dessous. Cette garantie est valable un an à partir de la date d'achat d'origine. La couverture prend fin si vous vendez ou transférez autrement le produit. Pour que cette garantie reste en vigueur, le produit doit avoir été manipulé et utilisé conformément aux instructions accompagnant le produit.

Spracht réparera ou remplacera (à sa discrétion) une unité défectueuse couverte par cette garantie, ou remboursera le prix d'achat du produit. La réparation, le remplacement par une unité neuve ou reconditionnée, ou le remboursement, tel que prévu dans cette garantie, constitue votre recours exclusif. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, une utilisation abusive, un abus ou une négligence. Spracht ne sera pas responsable de tout dommage accessoire ou consécutif.

Certains États ne permettent pas de limiter ou d'exclure les dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Pour faire une réclamation de garantie, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA) de Spracht (numéro de série et date d'achat requis), puis retourner le produit à Spracht aux frais de l'acheteur. Une copie du reçu original daté ou du document d'expédition doit accompagner le produit. Pour obtenir une autorisation de retour, consultez la section "Warranty" sur notre site Web à l'adresse www.spracht.com, envoyez un e-mail à support@spracht.com ou contactez :

Spracht, 974 Commercial Street, Suite 108, Palo Alto, CA 94303 USA

Pour la réparation ou le remplacement d'un produit défectueux, prévoyez un délai de traitement et d'expédition de 4 à 6 semaines. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Spracht
974 Commercial Street, Suite 108
Palo Alto, CA 94303
www.spracht.com

© Droits d'auteur 2024 Spracht®. Tous droits réservés. Spracht® et le logo, ainsi que Blunote ANC Bluetooth Headphones™, sont des marques de commerce et des marques déposées de Spracht®. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.